

Для настройки универсального пульта Eltex необходимо:

1. На универсальном пульте нажать кнопку SET на 4-5 секунд, пока индикатор не станет ярко-красным;
2. Поднести универсальный пульт и пульт от устройства друг к другу инфракрасными датчиками;
3. На универсальном пульте нажать на кнопку, которую вы хотите запрограммировать (программировать можно только кнопки из области, обрaмленной белой линией);
4. На пульте от устройства нажать кнопку, функцию которой вы хотите перенести;
5. На универсальном пульте нажать кнопку SET, индикатор должен погаснуть.

