

Настройка STB приставки DuneHD 102w, Dune 100, Dune 101, Dune 102 и другие модели.

Внимание!!! Стабильная работа IPTV гарантируется только на оригинальных приставках Dune (без дополнительных сервисов).



Подключаем приставку к роутеру.


На роутере должна быть включена функция IGMP(Multicast).

Если имеется новая прошивка, то приставка обновится автоматически.

Скачиваем плагин IPTVPORTAL на USB-носитель. Плагин можно скачать [ТУТ](#).

После того как скачали плагин на USB-носитель, вставляем его в USB-порт STB-приставки.

В меню приставки выбираем «Источники».




В «Источники» выбираем «USB-Накопитель».



Выбираем скачанный плагин и нажимаем кнопку «ОК» на пульте.



После того как приложение установиться приставка предложит либо «Запустить» либо «Заккрыть» приложение. Выбираем «Запустить».



После того как нажали «Запустить» откроется вот такое окно:



Выбираем рубрику «Эфирные». Теперь Вы можете просматривать Федеральные каналы.




Для того что бы смотреть платные пакеты каналов выходим из приложения.


На главном экране выбираем «Настройки».




Далее заходим «Приложения».



В меню «Приложения» выбираем «IPTVPORTAL» и нажимаем на пульте «ОК».




Далее вводим логин с паролем которые можно получить в ЛК Абонента. После того как ввели логин с паролем нажимаем «Регистрация».



После чего выходим в главное меню. В главном меню выбираем «ТВ».



В меню «ТВ» выбираем «IPTVPORTAL».



После чего Вы сможете просматривать платные ТВ пакеты.

Приятного просмотра.

ВНИМАНИЕ: Мы не можем гарантировать качественную работу IPTV при использовании радиоканала Wi-Fi .

