



Для того, чтобы настроить роутер, необходимо открыть браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>. После этого откроется страничка входа на роутер, где нужно указать логин и пароль от него. Логин и пароль здесь одинаковые – admin. (При условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся)




Ручная настройка

Для этого нам нужно зайти во вкладку **Интернет**, далее в тип **WAN подключения** выбрать “Автоматический IP”, после нажимаем применить. На этом настройка роутера закончена.



Если вы сбросили роутер и вам нужно настроить сеть WIFI, данная инструкция поможет вам

В главном меню перейдите в раздел «Беспроводная сеть».



2. В поле “SSID” – можно задать название сети. В поле ”метод проверки подлинности” нужно указать – WPA2-personal. В “поле предварительный ключ WPA” нужно указать пароль к WIFI сети. Нажимаем **Применить. Настройка закончена.**