




Для того, чтобы настроить роутер, необходимо открыть браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>. После этого откроется страничка входа на роутер, где нужно указать логин и пароль от него. Логин и пароль здесь одинаковые – admin. (При условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся)



Выбираем раздел **Интернет**, затем пункт **IPoE** и нажимаем на интерфейс ISP




Ставим галочки включить и использовать для выхода в интернет на синем разъеме. Настройку параметров выбираем автоматическую.



1. Далее сохранить. . На этом настройка роутера закончена.

2. Настройка Wi-Fi, Если вы сбросили роутер и вам нужно настроить сеть WIFI, данная инструкция поможет вам.

Переходим во вкладку Сеть Wi-fi, настраиваем Имя сети, пароль и защиту WPA2-PSK, далее "Применить"



Для сохранения настроек переходим во вкладку Система, далее выбираем вкладку параметры и внизу вкладки жмем на кнопку Перезагрузить. **Настройка закончена.**

